

Dobivanje prostora pomoću pomičnog stupa

Maksimalni pretovarni kapacitet uz neznatnu potrošnju energije

Prostrano oblikovano mjesto vozača

Fino osjetljivo rukovanje kod vožnje i podizanja

Sustavi pomoći za prilagodbu potrebama

## ETV/ETM 318/320/325

Električni viličar s pomičnim stupom (1.800/2.000/2.500 kg)

Izvedba koja štedi prostor, s visokim kapacitetom, inovativnom tehnikom i ergonomski optimalnim radnim uvjetima. To su prednosti Jungheinrich viličara s pomičnim stupom. Svejedno da li za rad s paletnim, protočnim ili ulaznim regalima, za naročito uske ili niske visine prolaza, odnosno za rad u jednoj ili više smjena, viličari s pomičnim stupom reda veličine 3 nude odgovarajuće rješenje za svaki slučaj primjene.

Glavne prednosti:

- dobivanje prostora malim širinama hodnika od 2.790 mm
- preostale nosivosti od 1.000 kg do visine podizanja od 13 m

- veći pretovarni kapacitet uz istovremeno smanjivanje potrošnje energije, zbog najsuvremenije tehnike pogona i upravljanja

Vozač je motiviran zahvaljujući ergonomiji i tehnici koja unaprjeđuje kapacitet:

- prostrano vozačko mjesto i izvanredna preglednost tijekom vožnje, kao i vidljivost paleta kod prihvata kroz panoramsku nadstrešnicu vozača
- raspored papučica za vožnju je kao kod automobila
- brzina vožnje automatski se smanjuje u zavojima pomoću Curve Control.

Upravljanje 180° i 360° zbog mogućnosti odabira između minimalnog polumjera okretanja i najbrže promjene smjera vožnje. Drška upravljača se kod pravocrtne vožnje uvijek nalazi u ergonomski optimalnom položaju na 9.00 sati.

SOLO-PILOT upravljačka ručka za fino osjetljivo slaganje, čak i na velikim visinama podizanja.

Konfiguracija prema potrebi. Opsežni katalog opcija višestrukih sustava pomoći i inačice akumulatora od 560-930 Ah omogućavaju prilagodbu potrebama svakog slučaja primjene.

# Koristite prednosti

Ergonomski kokpit

SOLO-PILOT

Višestruki paketi opreme

Slobodni pogled kroz panoramski krov

## Ergonomski kokpit

Vozačko mjesto pruža idealne uvjete rada za najveći učinak i rasterećenje.

- Panoramska zaštitna nadstrešnica za vozača radi slobodnog pogleda na podignuti teret (opcija).
- Sjedalo od tkanine s mogućnosti namještanja položaja sjedala, naslona za leđa i tjelesne mase.
- Višestruke mogućnosti odlaganja osobnih predmeta.
- Važni upravljački dijelovi dostupni su bez traženja.
- Veliki prostor čak i za krupne vozače.
- Električni upravljač po odabiru 180° ili 360°.
- Drška upravljača se kod pravocrtnne vožnje uvijek nalazi na ergonomski optimalnom mjestu.
- Papučice su raspoređene kao kod automobila.

## SOLO-PILOT upravljačka ručka

Služi za aktiviranje svih hidrauličnih funkcija, za odabir smjera vožnje i uključivanje sirene.

- Svi dijelovi za podešavanje nalaze se u vidnom polju i imaju jednoznačnu funkciju.
- Smisljeni smjer aktiviranja prekidača za smjer vožnje.
- Milimetarski točan rad zbog fino osjetljivog upravljanja svim funkcijama.

- SOLO-PILOT komforno upravlja i dodatnim prigradenim uređajima, kao npr. uređajem za pomak vilica (opcija).

## Lako čitljivi zaslon za vozača

Visokokvalitetni kontrolni instrument za prikaz najvažnijih radnih podataka.

- Pokazivač smjera vožnje i položaja kotača.
- Stanje akumulatora s prikazom preostalog vremena do sljedećeg punjenja.
- Tri podešiva programa vožnje za individualnu prilagodbu svakoj potrebi.
- Sati rada i vrijeme.
- Visina podizanja (opcija).
- Masa tereta (opcija).
- Preostala nosivost (opcija).

## Snažni okvir dizalice

Jungheinrich okviri dizalice pružaju maksimalnu sigurnost i omogućavaju korištenje skladišta do velikih visina.

- Trostruki okviri dizalice s visinama podizanja do 13.000 mm.
- Izvanredni pogled na teret.
- Najmanje visine prolaza uz velike visine podizanja.
- Velike preostale nosivosti do velikih visina podizanja.
- Opcija prigušivanja gibanja stupa.

## Paketi opreme za različite uvjete rada

- Učinkovitost za najduže trajanje rada s jednim akumulatorom.
- Drive Plus za rad sa čestom vožnjom na dugim dionicama.
- Lift Plus kada treba visoko podignuti veliki teret.
- Držać za prihvat npr. daljinskog podatkovnog terminala, tipkovnice ili video monitora.

## Sustavi pomoći (opcija)

- Operation Control za tekuće mjerenje mase tereta i uspoređivanje s preostalom nosivosti vozila. Kod približavanja granične vrijednosti aktivira se vizualni i zvučni alarm upozorenja.
- Position Control s funkcijom SNAP za jednostavno i brzo slaganje tereta, bez dodatnog pritiskivanja tipki.
- Warehouse Control za automatski prijenos naloga slaganja tereta iz sustava skladišnog upravljanja, čime se izbjegavaju greške skladištenja.
- Regulacija jakosti proklizavanja za bolju vuču na vlažnom ili prašnjavom podu.